CENTRAL DE COMMANDE SCOR.AS pour portail coulissant Centrale de commande pour 1 moteur 24Vcc

1. Introduction

La centrale de commande SCOR.AS est indiquée pour les installations à 1 moteur à courant continu 24V et une absorption maximum de 7A. Le tableau de bord permet une régulation précise de la force de poussée, de la vitesse et sensibilité en phase de ralentissement. La centrale peut mémoriser jusqu'à 30 transmetteurs et 8000 transmetteurs avec la mémoire extérieure avec la fonction pas à pas et piéton. Elle est fournie d'entrées pour photocellules, barre palpeuse, fin de course de fermeture et ouverture et possibilité de brancher les boutons pour le pas à pas, le piéton et le stop. Les sorties comprennent un clignotant à 24Vac. L'usage de batteries tampon est prévu là ou il se rend nécessaire d'assurer le service en cas de panne de courrant.

ATTENTION: Effectuer les réglages de manière à pouvoir déclarer la conformité selon la directive machine 98\37\CE (Directives Machines) et en particulier, aux normes EN 12445; EN 12453 et EN 12635 et successives modifications.



Au but d'obtenir un fonctionnement correct des accessoires (photo dispositif en particulier), brancher à la centrale il est très important que tout le système (automation + moteur + centrale) ait une référence unique de masse. La structure métallique de l'automation, la carcasse des moteurs et la centrale doivent être branché à la borne de terre. Pour la liaison sur la centrale voie l'illustration.

ATTENTION: avant l'activation quelconque et/ou mis en oeuvre, lire attentivement les paragraphes suivants qui décrivent la programmation et les réglages principales de l'automation. Dans la programmation, suivre scrupuleusement l'ordre et les instructions reportées. Ne pas entrer dans le rayon d'action de l'automation pendant qu'il est en mouvement ou pendant la programmation. Avant de chaque modification attendre l'arrête complet du système. Ne pas permettre à des personnes étrangers et/ou non qualifiées l'intervention et/ou la présence dans le rayon d'action du système.

4. Contrôles préliminaires

Avant de donner alimentation à la centrale, contrôler tous les câblages effectués. En particulier, contrôler qu'il y n'ait pas fils écorchés, courts-circuits entre fils et que tous les accessoires soient branchés aux points indiqués dans le schéma à la page 1. Une fois alimenté le système, vérifier que: Le led POWER soit allumé fixe. 1. 2. Les entrées normalement fermées doivent avoir le led correspondant allumé. Le led ON doit s'éteindre quand le contact de l'entrée s'ouvre. 3. Vérifier que le module radio soit correctement inséré et fonctionnant. 4. Positionner le DIP 1 sur ON 5. Vérifier les connexions du moteur en suivant la procédure suivante: N.B. : Pendant ces mouvements les photocellule, la radio et les boutons ne sont pas actifs. L'automation ne bouge pas. Vérifier les câblages et répéter le test. Position Dipswitch Appuyer sur la touche ROUGE. L'automation on doit s'ouvrir. NON L' automation se ferme. Éteindre la centrale et Régler le fin de course d'ouverture ôter le jumper J1. Redonner alimentation et répéter le test. οu

Relâcher la

appuver

touche

L'automation on doit se fermer. Reporter là en position fermé. Régler le fin de course de fermeture.

ουι

Position Dipswitch

sur la touche BLEU.

ROUGE

et

NON

Vérifier les câblages et répéter le test

Attention: Les opérations sur le JUMPER1 doivent être faite avec la centrale éteinte. Au redémarrage de celle-ci, le sens de rotation du moteur et les entrées des fins de course seront automatiquement inversés. On conseil de vérifier les fonctionnement correcte des fins de course avec les opérations décrites ci dessus.

ATTENTION: LES FINS DE COURSE DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS DE MANIÈRE À CE QUE LE PORTAIL NE FORCE PAS EXCESSIVEMENT. UNE MAUVAISE RÉGULATION DES FINS DE COURSE PEUT NUIRE À LA DURÉE DE VIA DE L'AUTOMATION.

5. Apprentissage télécommande

Mémoriser au moins une télécommande. Pour programmer la course de l'automation, il est possible d'utiliser une télécommande à 2 touches. Par contre, pendant le fonctionnement normal, donc pas en programmation, la 1° touche mémorisée exécute la fonction de pas à pas (ouverture et fermeture de l'automation) la 2° touche gère la lum ière de courtoisie. La troisième touche à la fonction d'ouverture piéton (ouverture partielle).



6. Apprentissage course

Cette procédure doit être effectuée SEULEMENT par l'installateur et SEULEMENT pendant la mise en oeuvre du système. Si on n'utilise pas de télécommande, il est nécessaire d'utiliser la touche Rouge (P1) présente sur la fiche ou avec les boutons. Il faut exécuter ensuite la procédure suivante.

- Fermer l'automation, voir point 4 pour bouger l'automation manuellement. 1
- 2. Positionner le DIP 1 sur OFF
- Positionner le DIP 2 sur ON. Le clignotant clignote lentement. 3.
- L'automation s'arrête automatiquement sur le bloque mécanique ou sur le fin de course. 4.

Réglage de la course de l'automation.





9. Régulation vitesse moteur en ralentissement

Cette procédure doit être effectuée SEULEMENT par l'installateur et SEULEMENT pendant la mise en oeuvre du système. Pour une programmation correcte, avant d'effectuer des modifications reporter toujours l'automation en position totalement fermée.



11. Personnalisation de l'ouverture piéton (ouverture partielle)

Cette procédure doit être effectuée SEULEMENT par l'installateur et SEULEMENT pendant la mise en oeuvre du système. Pour une programmation correcte, avant d'effectuer des modifications reporter toujours l'automation en position totalement fermée. Si elle n'est pas personnalisée, l'ouverture piéton correspond à l'ouverture totale de l'automation. Pour personnaliser l'ouverture piéton procéder de la façon suivante:



13. Fonctions avancées

Grâce au dip switch à 8 positions, il est possible de personnaliser ultérieurement les fonctions de l'automation. La centrale de commande sort de l'usine avec les principales fonctions pré réglée, cependant il est toujours possible de les modifier en suivant le tableau:

N° dip	Fonction	Dip OFF	Dip ON	
1	Modalité de fonctionnement	Automatique	Manuelle	
2	Apprentissage de la course	Désactivé	activé	
3	Pré clignotement	Non actif	Actif	
4	Fonction de copropriété	Non actif	Actif	
5	Fonctionnement entrée	Pas à pas / piéton	Ouvre / ferme	
6	Test photocellule	Non actif	Actif	
7	Fonctionnement horloge	Non actif	Actif	
8	Vitesse automation	Normal	Maximum	

13.1 Modalités de fonctionnement

En plaçant le dip n°1 sur ON, on active le fonction nement manuel. Tel fonctionnement permet le déplacement de l'automation avec la touche rouge ou bleu présentes sur la fiche, voir paragraphe 4.

13.2 Apprentissage course

En plaçant le dip n^o sur OFF et le dip n^o sur ON, on active l'apprentissage de la course.

En plaçant le dip n^o sur ON et le dip n^o sur ON, on active l'apprentissage de l'ouverture piéton. Tel fonctionnement permet d'apprendre l'ouverture partielle de l'automation quand on appuie sur la touche d'ouverture piéton, voir paragraphe 11.

13.3 Pré clignotement

En plaçant le dip n³ sur ON, on active le pré clig notement. Telle fonction exécute AVANT de chaque mouvement un bref clignotement pour indiquer le mouvement imminent.

13.4 Fonction de copropriété

Chaque commande donné via radio ou avec les boutons de pas à pas et/ou piéton provoque seulement l'ouverture de l'automation. La fermeture est confiée à la fonction de fermeture automatique, qu'il faudra par conséquence <u>NÉCESSAIREMENT ACTIVÉ</u> vu que toute commande de fermeture vient ignoré. Dans le cas ou la fonction de copropriété est active et la fermeture automatique par l'intermédiaire du respectif trimmer de régulation soit désactivé (tourné tout en sens horaire) la centrale se met en état d'alarme signalé par le clignotements rapide du clignotant. Pour activer la fonction de copropriété positionner le dip n⁴ sur ON.

13.5 Fonctionnement entrées câblées

En plaçant le dip n5 sur OFF, on obtient les entré es câblées de Pas à pas et Piéton. En plaçant le dip n5 sur ON, on obtient les entré es câblées Ouvre et Ferme

13.6 Tests photocellule

Cette centrale est dotée d'une fonction qui permet d'effectuer un contrôle sur le fonctionnement des photocellules avant chaque actionnement du moteur. On obtient ainsi la possibilité de développer la sûreté du système en cas d'endommagement du photo dispositif (p.e. relais de sortie collé, ou court-circuit non désirer sur l'entrée photocellule). En cas de panne, la centrale le signale en effectuant un clignotement à la pression d'une touche et en n'exécutant aucun mouvement. Ce contrôle est effectué après que la centrale a reçu une commande à bouger, mais avant de donner tension au moteur. Placer le dip n% sur ON pour ac tiver le test photocellule.

13.7 Fonction horloge

En positionnant le dip n v sur ON, on active la fon ction horloge. L'entrée barre palpeuse devient entrée horloge où il est possible de brancher un timer pour l'ouverture programmée de l'automation. Le contact est interprété comme demande d'ouverture et de rester dans l'état ouvert tant que le contact reste fermé. Quand le contact s'ouvre, l'automation se ferme automatiquement.

13.8 Vitesse de l'automation

La centrale SCOR.AS est apte à fonctionner aux deux vitesses. Cette sélection est effectuée en positionnant le dip n⁸ sur OFF si on veut le fonctionnement à la vitesse réduite et sur ON si on veut le fonctionnement à la vitesse maximum. Cette position doit être exécutée <u>avant</u> <u>l'apprentissage des courses</u>.

ATTENTION: Effectuer les réglages de manière à pouvoir déclarer la conformité selon la directive machine 98\37\CE (Directives Machines) et en particulier, aux normes EN 12445; EN 12453 et EN 12635 et successives modifications.

14. Modalité d'intervention des photocellules

La modalité d'intervention des photocellules est unique:

• Les photocellule n'interviennent pas en ouverture, pendant qu'ils inversent le mouvement immédiatement jusqu'à l'ouverture complète dans le cas d'obstacle en fermeture.

15. Modalité d'intervention barre palpeuse

La modalité d'intervention de la barre palpeuse est unique:

 La barre palpeuse n'intervient pas en ouverture, pendant qu'elle provoque immédiatement l'inversion du mouvement jusqu'à l'ouverture complète dans le cas d'obstacle en fermeture.

ATTENTION: AVEC LE DIP 7 À ON, L'ENTRÉE BARRE PALPEUSE DEVIENT ENTRÉE HORLOGE. POUR UTILISER LA BARRE PALPEUSE METTRE LE CONTACT DE LA BARRE EN SÉRIE AVEC LE CONTACT DES PHOTOCELLULES OU AVEC LE STOP.

16. Fonctionnement de la centrale

La modalité d'intervention du capteur de courant est unique. En cas d'intervention du capteur en ouverture l'automation s'arrête. Dans le cas d'intervention en fermeture on obtient l'inversion immédiate avec ouverture totale de l'automation. Si la fonction de copropriété est sélectionnée et qu'il se vérifie un sense en fermeture, cela comporte une brève inversion en ouverture avec suivi de l'arrêt de l'automation jusqu'à la réception d'une commande d'un utilisateur.



A = Zone d'intervention du capteur ampérométrique avec inversion du mouvement.

B = Zone de marche à la vitesse normale.

C = Zone d'intervention du capteur amperometrico avec arrêt du mouvement et mémorisation de la position atteinte comme position de fermeture / ouverture totale (Resynchronisation).

D = Zone de marche à la vitesse ralentie.

ATTENTION: En coupant le petit pont "J1" (rouge) la zone de Resynchronisation vient effacée (zone C). Cela signifie que la centrale ne s'arrêtera pas pour sense de courant mais ira jusqu'à l'activation des fins de course qui devront donc être **obligatoirement installés et fonctionnant.**

17. Sélection du type de décodification et effacement total de la mémoire .

S'il se rende nécessaire de changer le type de décodification (de code variable au code fixe ou vice versa), ou effacer toutes les télécommandes apprises procéder de la façon suivante.

- 1. Enlever l'alimentation au système.
- 2. Appuyer sur la touche <u>bleue</u> si on veut sélectionner la décodification à code fixe ou presser la touche <u>rouge</u> si on veut sélectionner la décodification à code variable.
- 3. Maintenir appuyé pendant que l'on redonne tension au système.
- 4. Maintenir encore appuyé tant que le clignotant ne s'allume pas 3 fois.
- 5. À ce point relâcher la touche et attendre que le clignotant s'éteigne. La sélection de la décodification et l'effacement total de la mémoire ont été effectués.

19. État d'alarme de la centrale

Si le clignotant clignote rapidement ou il reste allumé fixe, il signifie que la centrale est en état d'alarme. Chaque commande vient ignoré jusqu'à la résolution de l'anomalie.

Signalisation anomalie	Cause de l'anomalie	Solution	
Clignotement rapide du clignotant.	Copropriété active + richiusura automatique désactivée.	Activer la fermeture automatique en tournant le trimmer en sens inverse aux aiguilles d'une montre ou désactiver la fonction de copropriété (dip4 sur off).	
Clignotement allumé fixe.	Intervention de la protection thermique de la centrale. Absorption de courant trop élevé. La valeur ne doit pas dépasser 7A pour plus que 3 sec.	Chaque commande vient ignoré pour 20 sec. Contrôler l'état des moteurs et leur absorption.	

20. Résolution problèmes

Ce paragraphe veut donner quelques indications pour les problèmes les plus fréquents qui se vérifient. Avant de procéder, vérifier que les led présents sur la fiche soient allumés correctement ou éteints; l'état de ces led est reporté dans le tableau suivant:

ÉTAT DES LED						
Pas à pas / Ouvre	Piéton / Ferme	stop	Photocellule	Barre palpeuse / Horloge	Fin de course ouverture	Fin de course fermeture
éteint	éteint	allumé	allumé	allumé / éteint	allumé	allumé

Si quelques led ne résulte pas dans l'état correct, vérifier l'entrée correspondante. Éventuellement exclure les accessoires extérieurs, en shuntant les entrées relatives (photocellule) fin de course, stop, avec le commun, dans le cas de contacts fermé normalement. Vérifier les points du tableau suivant:

Type de panne	Cause probable	Solution	
En activant le commandement d'ouverture,	Manque d'alimentation électrique.	Vérifier la présence de la tension électrique et toutes les liaisons au réseau électrique.	
l'automation ne bouge pas.	Fusible brûlé.	Remplacer le fusible avec un de mêmes caractéristiques.	
En activant la commande d'ouverture, l'automation ne va en fermeture.	Câbles moteur inversés.	Vérifier le câblage des moteurs en les inversant si nécessaire ou en ôtant le petit pont J1.	
On ne réussit pas à entrer en programmation des télécommandes.	 Les dip ne sont pas placés correctement. Le type de décodification de la centrale ne correspond pas au type de télécommande en usage. 	 Positionner les DIP 1 et 2 sur OFF. Vérifier quel décodification a été réglée et éventuellement sélectionner celle correspondante aux télécommandes en usage. 	
Non si riesce ad entrare in programmazione corsa.	On ne réussit pas à entrer en programmation des courses.	Reporter, en manuel, l'automation en fermeture. Réessayer à entrer en apprentissage.	
La centrale est alimentée mais l'automation ne bouge pas.	Une entrée normalement fermée n'est pas active.	Vérifier l'entrée photocellule, l'entrée stop et les fins de course. Si non utilisé, shunter les au commun.	
En phase d'apprentissage, l'automation s'arrête avant d'arriver en ouverture totale.	Seuil du trimmer RUNNING AMP.SENS trop de bas.	Augmenter le seuil d'intervention du capteur ampérométrique.	
En phase d'apprentissage, l'automation arrive en ouverture totale mais l'automation il ne se referme pas.	Seuil du trimmer RUNNING AMP.SENS trop de haut.	Diminuer le seuil d'intervention du capteur ampérométrique.	

GARANTIE - La garantie du producteur a une validité conforme aux dispositions de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et se limite à la réparation ou substitution gratuite des pièces reconnues par le fabricant comme défectueuses pour cause de défaut des caractéristiques essentielles des matériaux ou pour cause de défaut d'usinage. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus aux agents externes, à tout manque d'entretien, toute surtension, usure naturelle, tout choix inadapté du type de produit, toute erreur de montage, ou autres causes non imputables au producteur. Les produits modifiés ne seront ni garantis ni réparés. Les données reportées sont purement indicatives. Le producteur ne pourra en aucun cas être reconnu comme responsable des réductions de portée ou diffusions dues à toute interférence environnementale. La responsabilité du producteur pour les dommages subis par toute personne

portée ou diffusions dues à toute interférence environnementale. La responsabilité du producteur pour les dommages subis par toute personne pour cause d'accidents de toute nature dus à un produit défectueux, est limitée aux responsabilités visées par la loi italienne.

ITA ENG FRA ESP DEU POR